



ПРОГРАММЫ СТИРКИ ПУХОВИКОВ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Тип изделий: "Пуховик белый" / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	40	7	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	5
					4
Основная стирка	низкий	40	7	Emily Whiter Plus	4 4
Полоскание I	высокий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			10		
Замечания:	Механический режим - 10/5; Промежуточный отжим - 500 об./мин, 1 мин; Финишный отжим - 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Тип изделий: "Пуховик цветной" / 40°C					
Процесс	Уровень воды	T, °C	t, мин	Препарат PLEX®	Дозировка, мл/кг*
Предварительная стирка	низкий	40	7	Crystalwhite Premium Stiro Intensive PRO	5
					4
Основная стирка	низкий	40	7	Emily	4
Полоскание I	высокий	холодная	3		
Полоскание II	средний	холодная	3		
Полоскание III	средний	25	3	Lynette	2
Отжим			10		
Замечания:	Механический режим - 10/5; Промежуточный отжим - 500 об./мин, 1 мин; Финишный отжим - 1000 об./мин. (100% от максимальных оборотов)				

Обращаем внимание, что дозировки являются усредненными. При отладке на каждом объекте возможны как уменьшение, так и увеличение дозировок в зависимости от условий.