



Таблица использования препаратов PLEX в предварительной зачистке
(химчистка в перхлорэтилене PERC)

Тип изделий	PreCleaner ...		
	Start	Max	Delicate
Тёмные изделия (костюмная группа, пальто, пуховики и т.п.)	Рекомендуется (*)	Рекомендуется (*)	Нет практического смысла
Светлые изделия (костюмная группа, пуховики)	Рекомендуется (*)	Рекомендуется (*)	Нет практического смысла
Деликатные изделия, подверженные усадке (в т.ч. шерсть, шелк, лён с нестойким красителем)	С крайней осторожностью (**)	Не рекомендуется	Рекомендуется (**)
Кожа, замша	Запрещено	Запрещено	С осторожностью (**)
Нестойкие красители	Запрещено	Запрещено	С осторожностью (**)
Шубы (мех)	Только для подкладки (**)	Только для подкладки (**)	Рекомендуется (**) (для внешней части +подкладки)
Вискоза	Запрещено	Запрещено	С крайней осторожностью (**)

Правила применения препаратов

(*) В чистом виде (рекомендовано);
Возможно разбавление 1 к 2 с PERC
Возможно разбавление в соотношении 1 к 2 частям воды при уверенности в
отсутствии усадки и стойкости красителей

(**) Строго в чистом виде (без разведения)