



## Применение усилителей PLEX® в однованном процессе (перхлорэтилен)

### 1) Вариант с использованием DryCleaner B

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner B	2,0 (3,0 - 4,0)*	от 3 мин	80 мл (120-160)*	100 мл (150-200)*	120 мл (180-220)*	140 мл (200-240)*

\* Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в мл

### 2) Вариант с использованием DryCleaner SC

	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner SC	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл

**Дозировка:**

Препараты могут дозироваться автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) и в ручную (загрузка в емкость ловушки)




## Применение усилителей PLEX® в двуванном процессе (перхлорэтилен)

### 1) Для придания высоких антистатических свойств. Вариант с DryCleaner B

№ Ванны	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner A	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 DryCleaner B	2,0 (3,0 - 4,0)*	от 3 мин	80 мл (120-160)*	100 мл (150-200)*	120 мл (180-220)*	140 мл (200-240)*

\* Для вещей с ожидаемыми проблемами по высокому статическому электричеству, загрузка в мл

### 2) Для придания высоких антистатических свойств. Вариант с DryCleaner SC



№ Ванн ы	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner A	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 DryCleaner SC	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл

Препараты дозируются автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) или в ручную (заливается в емкость ловушки).



### ***Применение PLEX® DryCleaner в двуванном процессе (перхлорэтилен)***

*Благодаря сильным сорбирующим свойствам большую часть изделий можно предварительно не зачищать*

№ Ванн ы	Препарат	Расход (мл/л PERC)	Время чистки	Загрузка препаратов в зависимости от количества растворителя в барабане			
				40 л	50 л	60 л	70 л
I	 DryCleaner SC	1,5 - 2,0	от 3 мин	60-80 мл	75-100 мл	90-120 мл	100-130 мл
II	 DryCleaner SC	1,5 - 3,0	от 3 мин	60-120 мл	75-150 мл	90-180 мл	100-200 мл

*Препарат дозируются автоматически (1 деление дозатора = 50 мл) или в ручную (заливается в емкость ловушки).*