



**Таблица применения для пятновыводителей серии PLEX® Prespot.**

Используются для выведения пятен перед химчисткой (PERC, KWL, ДБМ)

Prespot A	Prespot B	Prespot C
pH = 3 - 4 <i>(кислотный тип)</i>	pH = 10 - 11 <i>(щелочной тип)</i>	pH = 7 - 8 <i>(нейтральный тип)</i>
<i>Удаляемые загрязнения:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кофе</li> <li>• Чай</li> <li>• Кока-кола и лимонады</li> <li>• Красное вино</li> <li>• Ликер</li> <li>• Лекарства</li> <li>• Моча</li> <li>• Остатки металлов</li> <li>• Парфюмерия</li> <li>• Танин</li> <li>• Фруктовые</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кровь</li> <li>• Какао</li> <li>• Крахмальные</li> <li>• Остатки еды</li> <li>• Мороженое</li> <li>• Молоко</li> <li>• Пиво</li> <li>• Рвота</li> <li>• Шоколад</li> <li>• Яйца</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Битум, Смола</li> <li>• Воск</li> <li>• Грим</li> <li>• Жевательная резинка</li> <li>• Жир, Масла, Смазка</li> <li>• Клей, Скотч</li> <li>• Краска</li> <li>• Крем для обуви</li> <li>• Лак</li> <li>• Помада</li> <li>• Чернила</li> </ul>

Пятна смачивают соответствующим пятновыводителем в зависимости от природы и поверх мягкой щеткой наносят препарат предварительной зачистки (из серии **PLEX PreCleaner**) для лучшего смачивания участка и предотвращения пересыхания. Далее оставляют вещь на 10-15 минут, сворачивая влажные участки внутрь, и после загружают в машину. Все препараты этой серии отлично растворяются и абсолютно безопасны при применении для узлов и агрегатов машины химчистки.

**Внимание!** Все проверки устойчивости красителей должны быть проведены заблаговременно. Не все изделия могут выдержать воздействие предварительной пятновыводки. Компания PLEX не несет ответственности за использование средств не по назначению.